CAM-SYNC2/3 *16685*

Indgang til bakkamera

FORD BILER med SYNC2 eller SYNC 3



Oversigt

Dette interface giver dig mulighed for at installere et **NTSC-** bakkamera på SYNC 2/3-systemet, der er installeret i Ford-køretøjer.

Sættets indhold



CAM OBD2



Plug & Play Cam ledningsnet

Installation

1. Brug plastpanelværktøj til at fjerne instrumentbrættet, der omgiver LCD-skærmen for at blotlægge skruerne der fastgører LCD-panelet.
2. Fjern skærmen fra instrumentbrættet, frakobl alle stik og sæt skærmen til side.
3. Tilslut skærmens ledningsnet (han ende) til hun enden af Plug & Play lendingsnettet
4. Sæt det fabriksindstillede 54-bens stik tilbage i skærmen. **(se side** 4)
5. Lad alle forbindelser være tilgængelige, og spring til programmeringsdelen (side 4).
6. Hvis du skal udføre ovenstående opgaver, skal du gå til programmeringssektionen. Programmér og test, derefter før RCA- og strømforbindelsen fra dit bakkamera til videogrænsefladen. Tilslut RCA'en fra dit bakkamera til hun-RCA-stikket på videoadapteren.
7. Slut dit kameras strøm til Baklampens 12V+ tændingsplus

OBD2 programmør



PROGRAMMERING

SYNC 2

BEMÆRK: FORD SYNC PROGRAMMØREN KAN KUN ANVENDES TIL AT AKTIVERE BAKKAMERAET PÅ ÉT KØRETØJ OG SKAL BLIVE SAMMEN MED KØRETØJET. HVIS BILEN OPDATERES PÅ ET VÆRKSTED, KAN DETTE SLETTE INDSTILLING AF BAKKAMERA OG SÆTTE KØRETØJ TILBAGE TIL EN "FABRIKS" STAND. HVIS DET SKER, SKAL ENHEDEN PROGRAMMERES IGEN. VI ANBEFALER AT PROGRAMMØREN OPBEVARES MED KØRETØJET I HANDSKASKE ELLER ANDET RUM.

1. Lokalisér OBD2 stikket i bilen
2. Sæt tænding på bilen, indtil radioen er helt opstartet og sendt til en kildeskærm (f.eks.: FM, CD).
3. Med tændingen til og radioen tændt, Tilslut Programmøren til bilens OBD-stik
4. Lad modulet være tilsluttet til OBD'en, indtil programmeringssekvensen er fuldført (se nedenfor for en beskrivelse).
5. Radioen vil programmere og genstarte om cirka 20 sekunder, skærmen bliver blank, vær ikke foruroliget, dette er normalt. Når den er genstartet, vil radioen gå ind i en selvdiagnose cs-skærm (se side 4). Det vil tage cirka 1-2 minutter at starte op igen
6. Når radioen genstarter, skal du sætte køretøjet i bakgear og kontrollere, at radioen viser billedet af bakkameraet eller går til en tom skærm, hvis et kamera endnu ikke er installeret. BEMÆRK: HVIS BAKKAMERAET IKKE ALLEREDE ER FORBUNDET TIL RADIOEN KAN SKÆRMEN TAGE SÅ LÆNGE SOM 15 SEKUNDER AT GÅ TIL EN SORT SKÆRM OG KAN GI' DIG EN ADVARSEL, DER SIGER "KAMERAFEJL".
7. Frakobl programmeringsmodulet fra fabrikkens OBD2-stik.
8. Kontroller, at skærmen viser et billede af bakkameraet, når køretøjet er sat i bakgear. Hvis billedet vises korrekt, skal du samle køretøjet igen og placere programmøren i bilens handskerum el. lignende.
9. Saml køretøjet igen.

SYNC 3

BEMÆRK: FORD SYNC PROGRAMMØREN KAN KUN ANVENDES TIL AT AKTIVERE BAKKAMERAET PÅ ÉT KØRETØJ OG SKAL BLIVE SAMMEN MED KØRETØJET. HVIS BILEN OPDATERES PÅ ET VÆRKSTED, KAN DETTE SLETTE INDSTILLING AF BAKKAMERA OG SÆTTE KØRETØJ TILBAGE TIL EN "FABRIKS" STAND. HVIS DET SKER, SKAL ENHEDEN PROGRAMMERES IGEN. VI ANBEFALER AT PROGRAMMØREN OPBEVARES MED KØRETØJET I HANDSKASKE ELLER ANDET RUM.

1. Find OBD2-stikket
2. Tænding på
3. Vent til skærmen er fuldt indlæst
4. Sæt den medfølgende programmeringsdongle i OBD-porten
5. Skærmen bliver sort i 5-10 sekunder
6. Ford-logoet vises
7. Ford-logoet forsvinder
8. Radioen starter derefter op (uden proceslinje)
9. Vent til skærmen er fuldt indlæst
10. Tænding fra
11. Fjern den medfølgende programmeringsdongle
12. Åbn førerdøren (radioen slukker derefter)
13. Luk døren og lås bilen
14. Lås bilen op
15. Tænding på
16. Lad skærmen indlæse helt
17. Vælg omvendt, og bekræft, at billedet vises.

Forskellige billeder

Fabriks OBD-port



Bagskærm 54 vejs stik



Diagnoseskærm SYNC 2



FAQ

Q. Jeg tilsluttede enheden og satte tænding på, men radioen ændrede ikke status eller programmerede bakkamera.

A. Programmeringsenheden kan kun bruges til at programmere ét køretøj og låses til det pågældende køretøjs VIN-nummer. Du skal købe en separat PROGRAMMØR for hvert køretøj.